

# Snabbguide

## Visonic Powermaster 10



# Visonic Powermaster 10

---



1. Magnetkontakt  
2. Manöverpanel

3. Centralenhet  
4. Fjärrkontroll

5. Tag (kodbrickor)  
6. Rörelsedetektor

7. Rökdetektor  
8. Kameradetektor

## Batterier

Nya batterier går att beställa från Larmcentralen.

Vill du veta vad just ditt larm har för batterityp så hör av dig till oss.

## Ordlista

---

### Personlig kod

Fyrsiffrig personlig kod som du tillsammans med installatören programmerat in vid installation. Koden kan du sedan själv byta (se nästa sida).

### Personkod

Väljs vid installationstillfället och används vid kontakt med larmcentralen för identifikation.

### Kontaktlarm

Larmet går till vår larmcentral som ringer upp för eventuell åtgärd. Om du inte svarar skickas väktare för att kontrollera vad som hänt.

## Manöverpanel (larmkommandon)

---



Personlig kod (\*\*\*\*) eller tag

### Larm på (Bortaläge)

Aktiverar samtliga delar av ditt larm.



Personlig kod (\*\*\*\*) eller tag

### Larm på (Hemmaläge)

Aktiverar utvalda delar som du och vår installatör tillsammans kommit överens om.



Personlig kod (\*\*\*\*) eller tag

### Larm av

Avaktiverar samtliga delar av ditt larm. Tystar även sirenen vid t.ex. brandvarning.

## Centralenhet (användarinställningar)

---

1. Tryck på Skärmen visar **"Anv. Läge"**
2. Tryck på Skärmen visar **"Ange Kod"**
3. Slå in din fyrsiffriga personliga kod
4. Navigera i inställningarna genom att trycka tills du når önskad funktion
5. Tryck och utför sedan önskad åtgärd

### Byta personlig kod (Funktion **"Ange. anv. koder"**)

1. Välj önskad användare med hjälp av och tryck sedan
2. Välj din nya fyrsiffriga personliga kod och tryck

### Hantera taggar (Funktion **"Prox-taggar"**)

1. Välj mellan **"lägg till"** eller **"ta bort"** med hjälp av och tryck sedan
2. Lägg till tag genom att trycka på och placera tag i övre vänstra hörnet på manöverpanelen, bekräfta med

### Hantera fjärrkontroller (Funktion **"Fjärrkontroll"**)

1. Välj mellan **"lägg till"** eller **"ta bort"** med hjälp av och tryck sedan
2. Lägg till fjärrkontroll genom att ange id som står på baksidan av fjärrkontrollen och tryck sedan **"Enhet inlärd"** visas. Det kan ta en stund innan kopplingen fungerar.

### Aktivera/avaktivera dörrsignal

1. Tryck på två gånger för att aktivera resp. avaktivera dörrsignalen

### Gå ur programmeringsläge

1. Tryck på tills **"<OK> Avsluta"** visas.
2. Bekräfta med

# Vid larm, ring: 020 - 211 900\*

\*Från utlandet ringer du istället +4633 - 211 900

## Kundtjänst och support 020-20 79 00

### Inloggning i Visonic-Go

---

#### Server adress

Här skriver du in webbadressen:  
app1.LFlarmcentral.se

#### Panel-namn

Här anger du ditt panel-ID som du har fått  
av installatören eller av Larmcentralen.

Inloggningsförfarandet kan se olika ut beroende  
på vilken mobiltelefon du använder. För mer  
information besök LFlarmcentral.se.

