

# Radera fjärrkontroll

## Visonic Powermaster 10

Se till att anläggningen står i fränkopplat läge.

Använd  för att backa om du går för långt i menyn.

1. Tryck på  en gång så det står "ANV Läge".

2. Tryck på  | OK

3. Ange er **Masterkod**.

4. Tryck på  tills du kommer till "Fjärrk" i displayen.


5. Tryck sedan på  | OK . Då står det "Lägg till Fjärrk".

6. Tryck nu på  en gång. Då står det "Ta bort Fjärrk".

7. Tryck sedan på  | OK

8. Bläddra med  och välj den fjärrkontroll som ska raderas (F01-F08).

9. Tryck sedan på  | OK

10. Bekräfta raderingen genom att trycka på knappen  . Fjärrkontrollen är då raderad ur systemet och obrukbar.

Avsluta genom att trycka upprepade gånger på  eller  tills det står "<OK> Avsluta".  
Tryck då OK för att avsluta.