

Lära in fjärrkontroll

Visonic Powermaster 10

Se till att anläggningen står i fränkopplat läge.

Använd  för att backa om du går för långt i menyn.

1. Tryck på  en gång så det står "ANV Läge".
2. Tryck på .
3. Ange er **Masterkod**.
4. Tryck på  tills du kommer till Fjärrk i displayen.
5. Tryck sedan på . Då står det "Lägg till Fjärrk".
6. Tryck på . Då står det "lära in nu eller ANGE ID: xxx-xxxx".
7. Slå nu in de 7 siffrorna som står på baksidan av fjärrkontrollen, exempelvis 300 5149.
8. Tryck sedan på . "ID OK" ska visas.
9. Välj ledig plats att spara fjärrkontrollen på (F01-F08). Byt plats genom att trycka . Spara genom att trycka .

Avsluta genom att trycka upprepade gånger på  eller  tills det står "<OK> Avsluta". Tryck då OK för att avsluta.

Prova så att ni kan tillkoppla/fränkoppla med fjärrkontrollen.

Prova inte genom att trycka kontaktlarm!

OBS!

- Den gula fellampan tänds efter att man lärt in kontrollen. Den slocknar dock så fort man provat den.
- Skulle etiketten av någon anledning vara skadad på baksidan finns ID:t på batterifästet inuti fjärrkontrollen.
- Observera att ni endast kan ha åtta stycken fjärrkontroller inlärd i systemet.