

Inläring av koder, taggar och kort

Jablotron 80 Oasis

En kod, tagg eller kort lärs in på samma sätt. Det finns 50 platser i systemet. På varje plats kan endast en kod, tagg eller kort ligga.

Inläring av kod, tagg eller kort:

Tryck: * 6 XXXX YY ZZZZ

XXXX = Masterkod, er huvudkod.

YY = Platsen ni vill ha, exempelvis plats 09 (valbart mellan 01-50).

ZZZZ = Den nya koden eller håll fram taggen/kort framför siffrorna.

Exempelvis: * 6 1234 09 5566

En användarkod på plats **09** skapas med kod **5566**.

För att säkerställa att den fungerar, testa att larma på och av med koden eller taggen ni lärt in.

Observera att detta är en användarkod som används för att till- och fränkoppla larmet, inte för att lägga in fler koder eller göra underhåll på larmet. Det går alltså inte ställa larmet i underhållsläge med denna kod.

Det går att se på vilka platser det finns en kod respektive tagg/kort.

Gör så här:

I **underhållsläge** (stjärna + 0 + Masterkod) tryck knapp **nummer 5**.

Nu kan du bläddra med pilarna på panelen mellan de olika kodplatserna 01-50.

Där **A** lyser ligger en användarkod och där **B** lyser finns en tagg/kort.

Det går inte att lära in en tagg/kort/kod på en upptagen plats, finns tagg/kort/kod redan kommer den att ersättas om man lägger in den på annan plats.

För att radera en plats i systemet:

* 6 masterkod **XX** 0000

XX auser platsen i systemet

För att radera samtliga användarkoder, taggar samt kort i systemet slå:

* 6 masterkod 00 0000

Detta påverkar EJ er masterkod.