

Batteribyte

Jablotron 63 Profi

Alla batteridrivna tillbehör utför regelbundet test av batteristatus. När batterikapaciteten närmar sig slutet, indikeras detta i manöverpanelen, samt att ett sms skickas till första kontaktperson från larmcentralen. Exempel på indikering i manöverpanelen:

C1-C8 = Manöverpaneler.

1-16 = Detektorer.

A = Utesirén.

C = Centralapparat, Backupbatteri.

När en indikation om lågt batteri visas, bör dessa bytas snarast. Vid batteribyte gör ni följande eller kontaktar produktsupport för handledning.

1. Ställ ert larm i underhållsläge. Tryck: F + 0 + Masterkod.

“U” ska visas i displayen.

2. Öppna detektorn eller manöverpanelens kapsling, se beskrivning nedan.

3. Ta ur detektorns batterier och vänta **minst 10 sekunder** innan nya batterier installeras.

Var noga med att använda batterier av god kvalitet och rätt typ.

4. Stäng detektorns kapsling och testa dess funktion. Rörelsedetektorer testas genom att man rör sig framför denna inom fem minuter efter man stängt kapslingen. Detta indikeras med rött ljus på detektorn. Magnetkontakter testas genom att öppna dörren, detta indikeras med rött ljus på detektorn.

5. Avsluta underhållsläget genom att trycka “N” två gånger

OBS! Normal drifttid för batterier är cirka ett år. Omgivningens temperatur påverkar batteriers drifttid.

När en komponent larmat eller är äldre än ett år, är rekommendationen att byta samtliga batterier.



Manöverpanel JA-63F (4 stycken 1,5v AAA-batterier)

Öppna manöverpanelen lättast genom att hålla ett finger enligt den blå prick och ta tag i hörnet på manöverpanelen och dra denna rakt ut.

Var försiktig med eventuella kabelanslutningar på baksidan.

Ta ur de gamla batterierna, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier sätts i.

Tryck tillbaka manöverpanelen över bakfästet, var noga med att batterierna inte hoppar ur vid återmontering.



Rörelsedetektor JA-60P (2 stycken 1,5v AAA-batterier)

Öppna detektorn genom att klämma över den enligt pilarna.

Ta ur de gamla batterierna, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier sätts i.

Tryck tillbaka den främre kåpan över detektorn och denna ska börja lysa rött, annars kontrollera batterierna.



Magnetkontakt JA-60N (2 stycken 1,5v AAA-batterier)

Öppna detektorn genom att trycka in plasttappen försiktigt enligt pilen.

Ta ur de gamla batterierna, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier sätts i.

Sätt tillbaka detektorn genom att haka fast den i fästplattan med antenndelen först och tryck sedan fast den över plasttappen.



Brandvarnare JA-60S (2 stycken 1,5v AA-batterier)

Öppna brandvarnaren genom att klämma över den enligt pilarna.

Skruva ej på den.

Ta ur de gamla batterierna, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier sätts i.

Tryck fast den på samma sätt som den satt tidigare, den kan endast sitta på detta sätt.



Brandvarnare JA-63S och JA-63ST

Öppna brandvarnaren genom att vrida denna motsols. Ta ur de gamla batterierna, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier sätts i. Sätt tillbaka brandvarnaren i takfästet och skruva fast den.

JA-63S 1 styck 1,5v AA-batteri

JA-63ST 3st 1,5v AA batteri



RC-44



RC-86

Fjärrkontroll RC-44 m.fl. (1 styck 6v 11A-batteri)

Öppna fjärrkontollen genom att skruva upp skruven på baksidan av fjärrkontollen.

Ta ur det gamla batteriet, vänta minst 10 sekunder innan nya batterier sätts i.

Var noga med att polariseringen hamnar rätt.

Skruva ihop fjärrkontollen, gå ur underhållsläget.

Prova fjärrkontollen genom att larma på och larma av.